

iKlear™

由Klear Screen提供

使用向导

iKlear 是第一个苹果专用的清洁工具，它为安全的清洁、保护和保养所有的苹果产品进行了特殊的设计。

iKlear 在加利福尼亚拥有自己的工厂，使用独特的无毒环保配方。iKlear 可防静电，不含酒精，氨和十二烷基硫酸钠。

iKlear 可以在 iPod®、iPhone®、MacBook®、MacBook Pro®、iBook®、PowerBook®、iMac®、G5®、MacPro®、Apple Cinema™ 和 Studio™ Display 上安全使用。

iKlear 可以安全清洁包括下列在内的众多产品：

笔记本电脑	大屏幕&家庭影院投影系统
台式电脑	扫描仪/复印机
MP3 播放器	数码绘图板
PDA/掌上电脑	GPS 屏幕
数码相机&摄像机	汽车 LCD 视频显示器
精密光学仪器	便携式 DVD 播放器
LCD, 等离子&DLP 屏幕	CD、DVD、Blue-Ray & HD-DVD
LCD 视频投影仪	

我们的产品套装提供两种最好的超细纤维布，超细鹿皮布(MCK)和超细纤维“Terry”布(MKK)，均采用最优的材料制成，非常耐用，并且不会损伤屏幕精细的表面。两种纤维布都可清洗并重复使用！

我们的超细鹿皮布(MCK)适用清洁光学器件，非常柔软，并且具有丰润的“小山羊皮般”的质地。

我们的超细纤维“Terry”布(MKK)采用长毛绒环绕编织，具有高吸水性，最适合清洁大面积的光滑镜面显示器。

基本应用和擦拭步骤

(使用前请仔细阅读以下所有说明)

第 1 步： 涂抹溶液 — 关闭电子设备并待其冷却。用 iKlear 湿润超细鹿皮布(MCK)的一角，或者使用第 1 步/Wet Travel Single (旅行装湿巾)。从顶部开始，以真线擦拭屏幕，不要进行圆周擦拭运动。如果您需要直接喷洒屏幕，请务必节约使用。每次喷洒一层淡淡的薄雾，然后按照第 2 步的说明进行。请小心：避免过度喷洒和(或)将清洁液滴进计算机未密封的部分。

每周清洁一次效果更佳！

注意：为避免滑倒，请避免将清洁剂过度喷洒到平滑的地面上。

第 2 步：擦拭 — 清洁过程中扶好屏幕。使用超细纤维布的干燥部分迅速以直线擦拭溶液。擦拭同一部分直到溶液完全消失。在其它部位重复此两个步骤，直到整个显示器完全擦拭干净。避免将清洁剂直接喷到触控板和滚轮。

重要说明

清洁老款的 Apple 或其它品牌 CRT 显示器（具有防反射涂层），请联系 iKlear 技术支持。

iKlear Travel Single 旅行装在不大于 20”的显示器上使用时效果最佳。

对于大于 20”的光滑镜面屏幕和显示器，建议使用超细纤维“Terry”布（MKK）进行第 2 步操作。

特定产品及设备的使用说明：

MacBook®, MacBook Pro®, iBook®, PowerBook®

在清洁过程中请扶好屏幕。同时还应使用 iKlear 清洁键盘、手掌放置区和笔记本外壳。**避免将清洁剂直接喷到触控板上。**

iPod®, iPhone®和 PDA

为达到最佳清洁效果，请湿润超细鹿皮布（MCK）的一角。用超细鹿皮布的湿润部分擦拭显示器。用超细鹿皮布（MCK）的干燥部分将清洁剂擦干。避免将清洁剂直接喷到滚轮上。要清洁滚轮，请用干燥的超细鹿皮布擦拭。

iMac®, Apple Cinema 和 Studio LCD Display

为达到最佳清洁效果，将 iKlear 清洁剂和超细纤维“Terry”布（MKK）或大块的超细鹿皮布（MCK）一起配合使用，并遵循第 1、2 步的提示擦拭屏幕。iKlear 还可用于清洁 iMac 或显示器的铝制或丙烯酸树脂外壳。

Mac Pro 和 Mac G5

为达到最佳清洁效果，将 iKlear 清洁剂和超细纤维“Terry”布（MKK）一起配合使用。湿润擦拭布的一角，擦拭 Mac Pro 和 Mac G5 的铝制外壳，然后立刻用布的干燥部分擦去清洁液。

高清电视、LCD 和等离子平板显示器以及 LCD 投影机

为达到最佳清洁效果，将 iKlear 清洁剂喷于屏幕上，并使用超细纤维“Terry”布（MKK），并遵循第 1、2 步的提示擦拭屏幕。清洁大屏幕时，应分小块面积逐个区域进行清洁。iKlear 还可用于清洁显示器外壳。

CD 和 DVD

微微湿润碟片两面。以直线擦去溶液（不要采用圆周擦拭运动）。通过清洁非播放表面，可以去除碟片两面的静电。

iSight、数码相机和数码录像机

为达到最佳清洁效果，请湿润超细鹿皮布（MCK）的一角。用布的湿润部分直接擦拭数码相机镜头和观察窗。然后用超细鹿皮布（MCK）的干燥部分将其擦干。*为稳固起见，擦拭时请握住 iSight、相机。

键盘

关闭计算机。用 iKlear 清洁液润湿超细鹿皮布（MCK），以圆周运动轻轻擦拭每个按键。然后使用布的干燥部分将每个按键擦干。

清洗您的超细鹿皮布（MCK），超细纤维布（MKK）或者超细鹿皮键盘盖：

我们的擦拭布和键盘盖可以重复使用，并且容易清洗。用柔性清洁剂或碗碟清洁剂和温水手洗，漂清，然后挂干。请勿熨烫！

Apple 技术支持和 Apple Store Genius Bar™ 推荐使用 iKlear。

Apple Care™ 也在使用 iKlear。

iKlear 是清洁，保护和保养您所有 Apple 设备最放心的选择！

技术支持：

Tel. 0755-83665885

iklear@mark-sound.com

www.iKlear.com 或者 www.mark-sound.com

由 iKlear 中国区总代理 Mark Sound 翻译、提供支持

Apple, iPod, iPod nano, iPhone, MacBook, MacBook Pro, iBook, PowerBook, iMac, Cinema and Studio Display, iSight and Genius Bar 是 Apple 公司注册商标。